

## Aqua Marina T-18 elektromos motor

### Használati útmutató (HU)

#### ❑ FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Ez a dokumentum nem hivatalos gyári kézikönyv. Az itt szereplő adatok általánosan ajánlott paraméterek. A motor használata előtt mindig ellenőrizd a biztonságos rögzítést, viselj mentőmellényt, és a motort soha ne működtesd vízben kívül.

### 1. Rendeltetés

Az Aqua Marina T-18 egy 12 V-os elektromos külmotor, amelyet felfújható csónakokhoz, SUP-okhoz és kisebb vízi járművekhez terveztek. Csendes, környezetbarát meghajtást biztosít, elsősorban rövid és közepes távú haladáshoz.

### 2. Ajánlott műszaki paraméterek

- Névleges feszültség: 12 V egyenáram (DC)
- Ajánlott akkumulátor típusa: 12 V mélyciklusú (marine) ólom-savas vagy LiFePO<sub>4</sub>
- Ajánlott akkumulátor kapacitás: 60–100 Ah
- Tolóerő: kb. 18 lbs
- Maximális teljesítményfelvétel: kb. 180–200 W
- Sebességfokozatok: több előre- és hátrameneti fokozat
- Vezérlés: kézi kormánykar (tiller)
- Propeller: 2 vagy 3 lapátos (modellváltozattól függően)
- Ajánlott maximális terhelés: kb. 120–150 kg (jármű + személy)

### 3. Használat

Feszültség: A motor 12 V-os egyenárammal működik. A működéshez külön akkumulátor szükséges, amely nem része a csomagnak.

Működtetés: A motor sebességváltóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az előre- és hátramenet kiválasztását. A sebességet mindig fokozatosan növeld.

Akkumulátor csatlakoztatás: Piros kábel a pozitív (+), fekete kábel a negatív (–) pólusra.

### 4. Sekély vízben történő használat

Sekély vízben a propeller és a motor alsó része fokozott sérülésveszélynek van kitéve (kövek, homokpadok, növényzet).

- Használatkor kötelező óvintézkedések:

A motort döntsd meg vagy emeld fel

Csökkentsd a sebességet

Kerüld a hirtelen irányváltásokat

Amennyiben nem vagy biztos a vízmélységben, állítsd le a motort és evezéssel haladj tovább.

## **5. Biztonsági előírások**

- Soha ne érh a propellerhez működés közben
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja
- A motort ne működtesd szárazon (vízen kívül)
- Használj mentőmellényt
- Viharos időjárás esetén ne használd a motort

## **6. Karbantartás és tárolás**

Használat után a motort édes vízzel öblítsd le, különösen sós vízben történő használatot követően. Ellenőrizd a propellert, és távolítsd el az esetleges szennyeződések.

Tároláskor a motort száraz, fagymentes helyen tartsd. Hosszabb tárolás előtt az akkumulátort válaszd le.